

Whiteboardoberfläche W1001 PG



REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Empfehlung zur trockenen und feuchten Reinigung:

ANY Reinigungstuch – ein spezielles Microfaser-Hochglanztuch mit extrem feiner, glatten Struktur für empfindliche Hochglanz-Oberflächen.

Allgemeine Reinigungshinweise

- Trockene Reinigung:
Empfiehlt sich während der aktiven Nutzung. Korrekturen können mit dem trockenen ANY Reinigungstuch vorgenommen werden.
- Feuchte Reinigung:
ANY Reinigungstuch mit warmem Wasser oder handelsüblichem Glasreiniger benetzen und die Oberfläche abwischen. Rückstände mit sauberem, warmem Wasser abwischen im Anschluß mit einem trockenen Tuch nachbehandeln.
- Oberflächen die häufiger genutzt werden, sollten täglich gereinigt werden.

Entfernung von hartnäckigen Rückständen

- Trockenes, sauberes ANY Reinigungstuch mit Wasser befeuchten.
- Kleine Menge eines handelsüblichen Glas- oder Whiteboardreinigers auf das Tuch geben.
- Flächen mit Hin-und-Her-Bewegungen und sanftem Druck reinigen.
- Reinigerrückstände auf der Oberfläche vermindern die Trockenreinigungseigenschaften. Deshalb Oberfläche gründlich mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch trocknen.

Empfehlungen Zubehör

- Hochwertige non-permanent Whiteboard-Stifte verwenden, die sich leicht abwischen lassen.
- ANY Trocken-Whiteboardmarker nutzen.
- Bei Nutzung von flüssigen, wasserlöslichen Whiteboard-Stiften sollten diese ersetzt oder neue befüllt werden, bevor sie ausgetrocknet sind, um schlechte Lösbarkeit zu vermeiden.
- Reinigungstuch oder -filz regelmäßig waschen bzw. austauschen. Wenn das Reinigungstuch oder der Filz verunreinigt sind, lässt sich die Oberfläche schwerer sauber wischen.

Entfernen von permanenten Markern

- Permanent-Marker schnell und einfach zu entfernen, mit einem trocken auswischbaren Marker über den Permanent-Marker schreiben. Anschließend Oberfläche reinigen.
Werden stärkere Reinigungseigenschaften benötigt: Sauberes, trockenes Tuch mit Alkohol befeuchten.
- Um die Marker-Rückstände zu entfernen, Oberfläche in kreisförmigen Bewegungen reinigen, mit klarem Wasser abwaschen und mit einem trockenen Tuch trocknen.